

*User Manual*  
*Instrukcja Obsługi*



## **FOG MACHINE FLM-1200 + LED 3in1 PILOT RE**

**F5100308**



## 1. INTRODUCTION

THANK YOU FOR PURCHASING **FOG MACHINE FLM-1200 + LED 3in1 PILOT RE**. FOR SAFETY REASONS AND TO ENSURE THE TROUBLE-FREE OPERATION, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS.

## 2. SAFETY INFORMATION

### Attention:

■ Please obey all notices about operation, safely and repair to avoid getting an electric shock and keep the excellent effect. Keep clean. For indoor use only. The power must same as located. Put in the horizontal direction and don't incline or place upside down. Pull out plug after use. The unit is not waterproof, if there are same humidity, water or fog liquid in, please switch off power and contact distributor as soon as possible.

■ There are no spare parts inside the machine. If you need to repair it, please contact distributor or professional repair works. Defective mains cables may only be replaced by specialists. Danger of shock hazard! Do not leave the packaging material lying around carelessly since it can become a source of danger for children playing with it.

■ The accident prevention regulations and the regulations of the employers' liability

insurance association should be observed at commercial institutions. If you are not sure about the correct connection or if questions arise which are not answered by the operating instructions, please do not hesitate to contact support or a specialist of your choice. Consult a specialist if you are in doubt the operating principle or the safety of the product.

■ Only for adults operate. Keep out of the reach of children and be particularly attentive during operation. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

■ Children should be supervised to ensure that they do no play with the appliance. Don't spray it to people directly and far away fire.

■ The temperature of sprayer is very high so that keep the space between machine and

### WARNING!



### IMPORTANT!

Do not point strong light output from other fixtures at the *FOG MACHINE FLM-1200 + RE*, as intense illumination can damaged the parts.




Figure 2. Lenses can focused sunlight and strong light, presenting a risk of fire and damage to the fixture. Shield or shade the head if necessary.

other material, things more than 300cm. (40°C-80°C)

■ Put the machine at a well-ventilated place and don't cover the cooling holes to ensure sufficient cooling. Keep a minimum distance of 1m around the unit to ensure sufficient cooling.

■ The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Do not obstruct the ventilations openings or the fans by objects such as newspapers, table cloths, curtains, etc. Do not put any heat generating devices or open fire such as candles on the unit.

### **3. PRODUCT INFORMATION**

■ Power consumption: 1200W

■ Power supply voltage: 110-220V

(50/60Hz)

■ LED 3in1 RGB 6x3W

■ Heat-up time: 5-7 min

■ Smoke volume: 50m<sup>3</sup>

The unit should only be used in moderate climates.

■ Don't add tinder liquid such as oil, gas, perfume and etc. in fog machine. Pay attention to all notices sign and operation instructions on all machines.

■ Please use the high quality fog liquid recommended by distributors. Bad quality fog liquid may get blast or spray oil.

Often check whether there has enough fog liquid. Get out all fog liquid before transport or post.

■ Don't eat fog liquid otherwise to see the doctor immediately. Use clean water to wash skin and eyes once fog liquid touches them.

■ Tank capacity: 1l

■ IP Rating: IP20

■ Housing made: Steel

■ Dimension: 41x25x23 cm

■ Weight: 3kg

■ Type of packaging: Carton Box

### **4. INSTALLATION**

1. Open carton to check whether all necessary spare parts include accord the specification list. Please contact distributor if there is something missing.

2. Check the appearance of machine and power line to see whether they have same obvious damage. Please contact distributor once you find something and stop to use fog machine.

3. Take away all packing material, specially the spray mouth.

4. Set in the horizontal direction and open the cover of liquid can.

5. Add high quality fog liquid in the machine and screw the cover of liquid can. Bad quality fog liquid will damage fog machine. Use only recommended by the manufacturer (see website).

6. Plug the remote control receiver into the remote control socket on the rear panel of the unit.

#### **4.1 Voltage specification**

<b>Input Voltage</b>	<b>Total Power</b>	<b>Frequency</b>
220-240V	1500W	50/60Hz

## **5. OPERATION**

1. Connect the power lead to the power socket with earth line. The machine will start heating.
2. You have to wait same time (about 10 minutes) until the machine has sufficiently warmed up. Press the „A” or „B” key on the remote controller. The machine will spray fog and the LEDs will light in different colours. Press it as long as you need. For safety reasons, the pump will only work when the machine is hot enough.
3. Can set the machine at a high place (with bracket) or on the ground. Do not spray fog to people directly and the lean angle should less than 15°C.
4. Often check whether there is enough fog liquid in the tank. The unit might be seriously damaged if it operates without fog liquid.
5. If the fog is small, plum has noise or there has a no fog, please power off and check

fog liquid, fuse, the connector of remote console and power plug. If the problem could not be solved after check these parts, please stop check and send it back to distributor for repair. **Repair:** Please clean the fog machine to avoid the damage of spare parts and decrease the repair charge. Don't let the fog machine become dirty. Close the cap of liquid can after add fog liquid.

After about 40 hours continually use, please use 80% distilled water and 20% vinegar to clean the dirty in refractory pipe.

Disassemble the spray mouth and use vinegar to clean it to keep expedite before heat. Reequip the spray mouth after cool and add fog liquid for next use. **Others:** Clean regularly to extend the lifetime of machine. Use dry cloths to clean machine and keep dry while stare. Unplug the machine from the mains prior to cleaning, refilling the tank, changing the fuse, repairing or doing any other maintenance.


## OSTRZEŻENIE!



**WAŻNE!**



Nie kieruj silnego strumienia światelnego z innych urzadzeń, poniewaŹ intensywne oświetlenie moŹe uszkodzić elementy maszyny.



Rysunek 2. Soczewki mog skupiać światło słoneczne i silne światło, stwarzając ryzyko poŹaru i uszkodzenia urzadzenia. W razie potrzeby naleŹy osłonić lub zasłonić głow.

## 1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup urzadzenia **FOG MACHINE FLM-1200 + LED 3in1 PILOT RE**. Ze wzglodów bezpieczeñstwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzenia naleŹy dokładnie zapoznać si z instrukcj.

## 2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

■ Prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczcych obsługi, bezpieczeñstwa i napraw, aby uniknać poraŹenia prdem. Zachowaj czystość. Tylko do uŹytku w pomieszczeniach. Ustaw w kierunku poziomym i nie pochylaj ani nie kłdŹ do góry nogami. Wycignij wtyczk po uŹyciu. Urzadzenie nie jest wodoodporne, jeŹli znajduje si w nim wigoć, woda lub plyn do dymu, naleŹy jak najszybciej wyłaczyć zasilanie i skontaktować si z dystrybutorem.

■ Wewntrz maszyny nie ma czści zamiennych. W przypadku koniecznoŹci naprawy prosimy o kontakt z dystrybutorem lub profesjonalnymi zakładami naprawczymi. Uszkodzone kable sieciowe mog być wymieniane tylko przez specjalistów. Niebezpieczeñstwo poraŹenia prdem! Nie pozostawiaj niedbale leŹcego materiału opakowaniowego, poniewaŹ moŹe to stać si Źródłem zagroŹenia dla bawicych si nim dzieci.

■ W instytucjach komercyjnych naleŹy

przestrzegać przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom oraz regulaminów towarzystwa ubezpieczenia odpowiedzialnoŹci pracodawcy. W przypadku braku pewnoŹci co do prawidłowego podłczenia lub w przypadku pytań, na ktre nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z pomoc techniczn lub wybran osob. JeŹli masz wtpliwoŹci co do zasady działania lub bezpieczeñstwa produktu, skontaktuj si ze specjalist.

NaleŹy pilnować dzieci, aby nie bawiły si urzadzeniem. Nie rozpylaj „mgły” na ludzi bezpoŹrednio, tylko daleko i z dala od ognia.

■ Temperatura rozpylanej mgły jest bardzo wysoka, dziki czemu przestrzeñ midzy maszyn a innym materiałem powinna być wiksza niŹ 300 cm. (40°C-80°C)

■ Ustaw urzadzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie zakrywaj otworów chłdzących, aby zapewnić wystarczajce chłdzenie. Zachowaj

minimalną odległość 1 m wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczające chłodzenie.

■ Urządzenia nie wolno narażać na kapanie lub zachłapanie, a także na umieszczanie na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych lub wentylatorów przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp. Nie stawiaj na urządzeniu żadnych urządzeń wytwarzających ciepło ani źródeł ognia, np. Świec. Urządzenie

powinno być używane tylko w klimacie umiarkowanym.

■ Nie dodawaj płynów takich jak olej, gaz, perfumy itp. do wytwornicy mgły. Zwróć uwagę na wszystkie znaki informacyjne i instrukcje obsługi.

■ Proszę używać wysokiej jakości płynu do mgły zalecanego przez dystrybutorów. Płyn do mgły złej jakości może się źle rozpylać lub natryskiwać. Często sprawdzaj, czy jest wystarczająco dużo płynu w pojemniku. Usuń cały płyn przed transportem lub wysłaniem.

### 3. INFORMACJE O PRODUKCIE

- Pobór mocy: 15200 W
- Napięcie zasilania: 220-240V (50/60Hz)
- LED 3w1 RGB 6x3W
- Czas nagrzewania: 5-7 min
- Objętość dymu/min: 50m3

- Pojemność zbiornika:1l
- Stopień ochrony IP: IP20
- Rodzaj obudowy: Stal
- Wymiary:41X25X23 cm
- Waga: 3kg
- Rodzaj Opakowania: Karton

### 4. INSTALACJA

1. Otwórz karton, aby sprawdzić, czy wszystkie niezbędne części zamienne są zgodne z listą specyfikacji. Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli czegoś brakuje.
2. Sprawdź wygląd maszyny i przewodu elektrycznego, aby zobaczyć, czy mają ewentualne uszkodzenia. Skontaktuj się z dystrybutorem, gdy coś znajdziesz i nie używaj wytwornicy mgły.
3. Zdejmij cały materiał opakowaniowy, zwłaszcza otwór rozpylacza.

4. Ustaw w kierunku poziomym i otwórz pokrywę pojemnika z płynem.

5. Dodaj wysokiej jakości płyn do mgły do maszyny i przykręć pokrywę puszeki z płynem. Zła jakość płynu do mgły spowoduje uszkodzenie maszyny.

Stosować tylko zalecane przez producenta (patrz strona internetowa).

6. Podłącz odbiornik pilota do gniazda zdalnego sterowania na panelu tylnym urządzenia.

#### 4.1 Specyfikacja zasilania

Napięcie Zasilania	Pobór Mocy	Częstotliwość zasilania
220-240V	1200W	50/60Hz

### 5. UŻYTKOWANIE

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka z linią uziemiającą. Maszyna zacznie się nagrzewać.

2. Musisz odczekać ten sam czas (około 10 minut), aż urządzenie wystarczająco się nagrzej. Naciśnij klawisz „A” lub „B” na

pilocie. Maszyna będzie rozpylać mgłę, a diody LED będą świecić w różnych kolorach. Naciśnij tak długo, jak potrzebujesz. Ze względów bezpieczeństwa pompa będzie działać tylko wtedy, gdy maszyna jest wystarczająco gorąca.

3. Można ustawić maszynę wysoko (za pomocą wspornika) lub na ziemi. Nie rozpylać mgły bezpośrednio na ludzi, a kąt pochylenia powinien być niższy niż 15 ° C.

4. Często sprawdzaj, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość płynu do mgły. Urządzenie może zostać poważnie uszkodzone, jeśli będzie działać bez płynu do mgły.

5. Jeśli mgły jest mało, dzysza wydaje dźwięk lub nie ma mgły, wyłącz i sprawdź płyn mgły, bezpiecznik, złącze konsoli zdalnej i wtyczkę zasilania. Jeśli po sprawdzeniu tych części nie można rozwiązać problemu, przerwij sprawdzanie i odeślij go do dystrybutora w celu naprawy. Naprawa: wyczyść wytwornicę mgły, aby uniknąć uszkodzenia części zamiennych i zmniejszyć opłatę za naprawę. Nie pozwól,

aby dysza zabrudziła się. Zamknij wieczko puszkę z płynem po dodaniu płynu do mgły. Po około 40 godzinach ciągłego użytkowania należy użyć 80% wody destylowanej i 20% octu do czyszczenia zabrudzonej rury ogniotrwałej.

Zdemontuj wylot rozpylacza i użyj octu, aby go wyczyścić, aby zachować przyspieszenie przed nagraniem. Po ostygnięciu ponownie załóż rozpylacz i dodaj płyn do następnego użycia. Inne: Czyść regularnie, aby przedłużyć żywotność maszyny. Do czyszczenia urządzenia używaj suchych szmatek i utrzymuj je w stanie suchym podczas czyszczenia. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, uzupełnianiem zbiornika, wymianą bezpiecznika, naprawą lub innymi czynnościami konserwacyjnymi.







**FLASH**

**F5100308**

**[www.flash-butrym.pl](http://www.flash-butrym.pl)**